

Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal:
Dorrego 1789, Piso 5 Depto. 502 (C1414CKM), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.

Domicilio Administrativo, Fábrica y Service Central:
Av. Crovara 2550, La Tablada, La Matanza (CP 1766),
Buenos Aires, Argentina.

Atención al Cliente: (011) 4452-1170 // 📞 (011) 2672-6707
atencion@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

www.peabodyhome.com



LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

FABRICA Y DISTRIBUYE: GOLDMUND S.A.
DORREGO 1789, PISO 5 DEPTO. 502 (C1414CKM) C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

PEABODY

www.peabodyhome.com

ARG 🇦🇷 /Peabodyhogar BOL 🇧🇴 /PeabodyBolivia
UY 🇺🇾 /PeabodyUruguay PY 🇵🇾 /PeabodyParaguay
USA 🇺🇸 /Peabody.usa EU 🇪🇺 /Peabody.eu



VP1860-N-PM-003

PEABODY

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

VENTILADOR
DE PIE


PE-VPD1860N



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

PEABODY se compromete a buscar la mejora continua de sus productos, por lo tanto, no todos los accesorios, colores y características del producto final pueden estar reflejados en este manual. Se garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

PELIGRO: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento. El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

1. Con el fin de utilizar el producto correctamente, por favor lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo por primera vez.

2. También le recomendamos que mantenga el manual de usuario para futuras referencias, así podrá recordar las funciones del ventilador.

3. Por favor asegúrese de que el voltaje del producto corresponda a la tensión de red.

4. Utilice el ventilador solamente con el propósito definido en este manual de usuario.

5. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos a través de la rejilla durante el funcionamiento.

6. Apague el aparato antes de moverlo o limpiarlo.

7. El ventilador debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada para evitar que sea derribado.

8. No utilice el ventilador en ambientes donde pueda ser sometido a excesivas vibraciones, polvo en exceso, humedad, y/o excesiva luz solar.

9. No sumergir el aparato en ningún tipo de líquido.

10. No es aconsejable exponer a las personas, particularmente a los bebés y a los ancianos, a un flujo de aire frío continuo.

11. El ventilador debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

12. Asegúrese de que el cable no quede atrapado debajo de la base del ventilador, en cajones, detrás de estantes, etc.

13. No pase el cable debajo de alfombras, mantas, etc.

14. Asegúrese que el cable se mantenga alejado de áreas concurridas para evitar que alguien pueda tropezarse.

15. No utilizar el producto, si el dispositivo o el cable están dañados. Llevarlo a un especialista para su reparación.

16. Exclusivamente para uso interior.

17. Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por la seguridad.


18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

19. Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo exclusivamente por un electricista calificado. Nunca trate de reparar el producto por su cuenta. Recuerde que si el producto se encuentra dentro del primer año desde su compra, la reparación debe ser realizada por un servicio autorizado (ver cartilla adjunta en el producto) para conservar la validez de la garantía.

Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

COMPONENTES DEL VENTILADOR:

1. Embellecedor
2. Reja frontal
3. Tapa de ajuste de paletas
4. Paletas
5. Tuerca de sujeción de la rejilla trasera
6. Reja trasera
7. Eje del motor
8. Unidad motora
9. Anillo selector de velocidad
10. Caño interior del barral
11. Perilla de ajuste de altura del barral
12. Caño exterior del barral
13. Base
14. Tornillo de ajuste de base tipo L



INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

1. Acople la base al barral, utilizando el tornillo de ajuste tipo L provisto.

2. Afloje la perilla de ajuste de altura del barral, extienda el caño interior, y vuelva a ajustar la perilla.

3. Acople la unidad motora en el caño interior del barral, y sujétela firmemente con el tornillo provisto en la unidad motora.

4. Retire la tapa de ajuste de paletas girándola en sentido horario y la tuerca de sujeción de la rejilla trasera del motor girándola en sentido antihorario.

5. Coloque la rejilla trasera en su posición, haciendo coincidir los pernos plásticos de la unidad motora con las ranuras del centro de la rejilla.

6. Ajuste la rejilla trasera por medio de la tuerca de sujeción, girándola en sentido horario. No ajuste la tuerca con demasiada fuerza.

7. Coloque las paletas en el eje de la unidad motora, alineando las muescas de ambas piezas.

Siempre tome la paleta por el centro, evite tocar las aspas a fin de evitar que se deformen, lo que provocaría ruido y vibración al usuario.

8. Ajuste las paletas en su lugar, colocando la tapa de ajuste de paletas y girándola a mano en sentido antihorario. La tapa de paletas se ajusta automáticamente durante el funcionamiento, no la fuerce. Gire suavemente las aspas de forma manual para chequear que no exista interferencia con la rejilla trasera y el ajuste es firme.

9. Coloque la rejilla frontal y ajústela a la rejilla trasera por medio de las trabas provistas.

10. Coloque el embellecedor en el centro de la rejilla delantera presionando hasta oír un click.

USO DEL VENTILADOR

1. Coloque su ventilador en una superficie plana y seca.

2. Conecte el equipo a un tomacorriente de pared apropiado. Seleccione la velocidad deseada. El mismo posee 4 configuraciones: 0: Apagado; 1: Brisa; 2: Medio; 3: Alto.

3. El ventilador posee la función oscilación, la misma puede activarla presionando hacia abajo la perilla que se encuentra en el cabezal del motor. Para frenar la oscilación debe tirar hacia arriba la perilla nuevamente.

4. Para ajustar el ángulo del cabezal del motor, desajuste el tornillo de ajuste del cabezal, ubíquelo en la posición deseada y vuelva a ajustarlo.

ATENCIÓN: El ventilador debe permanecer apagado siempre que se esté realizando un ajuste.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Siempre apague y desconecte el producto antes de la limpieza.

2. Limpie las partes utilizando un paño húmedo y un detergente suave, y asegúrese de que todos los restos de detergente fueron removidos.

3. Nunca utilice agentes abrasivos o solventes para la limpieza.

4. Mantenga las rejillas, aspas y la unidad motora libres de polvo, utilice una aspiradora para removerlo cuando sea necesario.