

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES


VENTILADOR DE
TECHO CON
LÁMPARA 42"

PE-VTRDC410B



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

PELIGRO: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal:

Dorrego 1789, Piso 5 Dpto. 502 (C1414CKM), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.

Domicilio Administrativo, Fábrica y Service Central:

Av. Crovara 2550, La Tablada, La Matanza (CP 1766), Buenos Aires, Argentina.

Atención al Cliente: (011) 4452-1170 // 📞 (011) 2672-6707

atencion@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD	PAG.5
DESCRIPCIÓN DE PARTES	PAG.6
INSTALACIÓN DEL VENTILADOR	PAG.7
INSTRUCCIONES DE USO	PAG.10
MEMORIA DE COLOR DE LA LUZ	PAG.10
LIMPIEZA	PAG.11

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. La instalación siempre debe ser realizada por un técnico calificado.

2. No instale este aparato sobre un marco de acero o sobre cualquier otro material conductor.

3. Antes de conectar el aparato verifique que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia, potencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.

Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas.

4. No altere el ángulo de las aspas durante la instalación. También asegúrese de que el ángulo del aspa no se altere durante el transporte o almacenamiento. Cualquier alteración o deformación de las aspas del ventilador puede afectar el rendimiento y hacer que el ventilador funcione incorrectamente.

5. No instale el ventilador a menos de 2,3 metros del piso, siendo prudente para la circulación de personas por debajo del mismo.

6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

7. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

8. No moje el equipo con ningún líquido.

9. No toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.

10. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apáguelo.


No intente arreglar el producto por sí mismo y ante cualquier eventualidad póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado y ante una reparación, utilice siempre repuestos originales.

11. En la utilización de su ventilador, deberá tenerse en cuenta evitar acercar las manos, o cualquier otro objeto cuando el ventilador se encuentra conectado a la red y menos aún en marcha.


12. No utilice reguladores de velocidad, dimmer, accionadores remotos, ni ningún otro accesorio que altere la electrónica, operación o instalación standard del equipo, mas allá de los accesorios originales o los que son explícitamente autorizados en este manual. El uso de accesorios no autorizados anula la garantía del equipo

NOTA: El siguiente equipo cuenta con un sistema de seguridad para reforzar su sujeción en el techo.


DESCRIPCIÓN DE PARTES



CAMPANA COBERTORA SUPERIOR



SOPORTE



BARRAL




CAMPANA COBERTORA INFERIOR




CUERPO PRINCIPAL



PLAFÓN



SET DE CONTROL REMOTO





SET DE TORNILLOS




TERMINALES DE EMPALME

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR DE TECHO

1. Abra y retire todas las partes del ventilador.
2. Coloque el soporte de ventilador en el techo que desea colocarse:
 - a. Si se desea colocar en un techo de madera utilice tornillos auto perforantes directamente sobre el techo. Siempre verifique que por el mismo no circule ningún caño o cable. Como mínimo debe utilizar un tornillo de 8 mm de diámetro para atornillar el soporte de pared al techo . **Figura (1-1)**
 - b. Si desea instalar el ventilador en un techo de concreto, previamente a atornillarlo, coloque tarugos de 8 mm de diámetro y luego atornille el soporte de ventilador al techo con tornillos de 2 cm de largo como mínimo. **Figura (1-2)**




(1-1)




(1-2)

Note que el soporte de ventilador debe ser instalado en una superficie estable .


3. Enhebre la campana superior y la campana inferior en el barral.




4. Afloje los tornillos del cuerpo principal para permitir la inserción del barral.




5. Enhebre los cables de corriente dentro del barral, inserte el barral en el cuerpo principal.




6. Asegure el barral colocando el perno con la chaveta y ajustando los tornillos de fijación:



7. Cuelgue el ventilador en el soporte del techo. Note que el barral debe encajar en el soporte según la siguiente imagen:



8. Conexión eléctrica:




OPCIÓN DE CONEXIÓN CON TECLA DE LUZ

El equipo está preparado para instalarse directamente a los cables de la instalación, o bien con un interruptor de luz, como si se tratase de una luminaria tradicional (tal como se muestra en la figura anterior).


IMPORTANTE:

- El interruptor sólo le permitirá controlar la luz, no así el ventilador. El ventilador debe accionarse desde el control remoto.
- Al apagar el interruptor no podrá utilizar el producto a través del control remoto.
- Para manejar el ventilador, el interruptor deberá estar encendido.


9. Coloque el control remoto en el soporte del ventilador:



10. Asegure la campana superior mediante los tornillos provistos en el soporte:




11. Coloque el plafón sobre el cuerpo principal y gírelo levemente en sentido horario para sujetarlo en posición:



INSTRUCCIONES DE USO

El dispositivo posee un control remoto para un uso más confortable y eficiente.

Antes de comenzar a usarlo, tómese unos minutos para familiarizarse con las funciones:



	Presione este botón para apagar luz y ventilador
	Presione este botón para apagar y encender la luz
	Presione este botón para seleccionar el sentido de giro correspondiente a modo ventilación
	Presione este botón para seleccionar el sentido de giro correspondiente a modo convección (para utilizar como complemento de un sistema de calefacción)
	Presione este botón para seleccionar el modo de funcionamiento BRISA NATURAL: En este modo, el control electrónico del ventilador va modulando la velocidad de funcionamiento para dar la sensación de viento natural soplando suave y confortablemente.
	Presione este botón para apagar el ventilador
1-6	Presione estos botones para seleccionar la velocidad de giro del ventilador desde el mínimo (1) hasta el máximo (6).
2H 4H 8H	Presione estos botones para programar el tiempo de apagado automático en 2, 4 o 8 horas.

IMPORTANTE:

En caso de ruptura o extravío del control remoto, al adquirir un nuevo control deberá vincularlo con el producto. Es un proceso muy simple que se describe a continuación:

1. Energice el producto mediante la tecla de luz, o bien mediante la llave termomagnética de la instalación domiciliaria.
2. Una vez encendido, y antes de que transcurran 10 segundos, mantenga presionado el botón de su control remoto durante 3 segundos.
3. Se oirá un beep que indicará que el control remoto se ha vinculado satisfactoriamente.

MEMORIA DE COLOR DE LA LUZ

1. En primer lugar, seleccione el color de luz que desee para su ambiente. Puede seleccionar luz fría, cálida o neutra. Para hacerlo encienda y apague la luz sucesivamente mediante el botón .
2. Una vez seleccionado el color deseado, presione una vez más el botón para apagar la luz.
3. Espere 10 segundos con la luz apagada y de esta forma el color de luz queda memorizado. Cada vez que encienda nuevamente la luz, lo hará en el color deseado.
4. En el caso que desee cambiar el color repita los pasos 1, 2 y 3.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de que se encuentre desconectado de la red de alimentación.
 2. Utilice un paño húmedo para retirar el polvo depositado sobre las superficies exteriores
 3. Bajo ningún punto de vista abra la unidad para ningún propósito.
 4. Realice una limpieza superficial al menos una vez por año.
-

IMPORTANTE

No realizamos instalaciones ni service a domicilio.

Por cualquier consulta referida con la instalación o desperfecto, puede comunicarse con nuestro departamento Atención al cliente.

Sr. Usuario, la garantía de los ventiladores de techo es independiente de la garantía de la instalación que le otorgue cualquier empresa o persona que lo instale. Goldmund S.A. no posee instaladores, cada instalación es independiente.

Es importante tener en cuenta que en caso de desperfecto de instalación, Goldmund S.A. no intercederá.



**4 PALETAS
RETRACTILES
INVISIBLES**



**6 VELOCIDADES
+TIMER**



**CONTROL REMOTO
DE LARGO ALCANCE**



3 TONOS DE LUZ LED
Fría, Blanca Cálida y Amarilla Cálida



MODO CONVECCIÓN
Complementa el sistema de calefacción

PEABODY

www.peabodyhome.com

ARG @ f /Peabodyhogar

BOL @ f /PeabodyBolivia

UY @ f /PeabodyUruguay

PY @ f /PeabodyParaguay

USA @ f /Peabody.usa

EU @ f /Peabody.eu

**LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO**

IMPORTA Y DISTRIBUYE:
GOLDMUND S.A.
DORREGO 1789, PISO 5 DPTO. 502
(C1414CKM) C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA